



Monterings- og brugsvejledning	DK (2-4)
Montage- und Bedienungsanleitung	DE (5-7)
Assembly instructions and user manual	UK (8-10)
Instructions de montage et mode d'emploi	FR (11-13)
Instrucciones de montaje	ES (14-16)
Istruzioni di montaggio	IT (17-19)



Aduro Prisma Pizza Oven

aduro.dk / adurofire.de / adurofire.com
aduro.fr / aduro.es / aduro.it

Tillykke med din nye Aduro Prisma Pizzaovn!

Aduro Prisma Pizzaovn er designet af den prisbelønnede danske designer Torben Madsen. Pizzaovnen er et funktionelt og skulpturelt møbel til terrassen, der både kan fungere som pizzaovn og ildsted.

Indvendig er pizzaovnen beklædt med varmefaste sten, der akkumulerer varmen og afgiver den perfekte varme til bagning. Efter optænding med små og mindre stykker tørt træ, skubbes brændet/gløderne til siden, og pizzaen kan nu bages. Alternativt kan fronten tages af, og dermed kan ovnen bruges som åbent ildsted.

Materiale

Aduro Pizzaovn, sort, er fra fabrikken behandlet med en varmebestandig lak med "semi" korrosions beskyttende egenskaber. I forbindelse med montering, håndtering og løbende brug af ovnen kan der forekomme brud på lakken. Derfor medfører der en reparationslak, som benyttes til reparation af disse skader. Lakken påføres i et tyndt lag på en ren og tør overflade og hærder op i forbindelse med opvarmning af ovnen.

VIGTIGT! Hvis der påføres for tykt et lag, er der dog risiko for, at lakken bobler op, når den bliver varm. Brug ikke lakken i forbindelse med åben ild og kun på en kold ovn.

Placering af ovnen

For at sikre perfekt arbejdshøjde, når pizzaerne skal bages, har Torben Madsen designet "Aduro Prisma Base", der hæver pizzaovnen fra jorden. Samtidig giver den mulighed for dekorativ opbevaring af brænde.



Pizzaovnen skal placeres på et ikke-brændbart og plant underlag minimum 1 meter fra brændbare materialer. Underlaget skal også dække foran indfyrringsåbningen, da der kan falde gløder ned. Ovnen må ikke placeres under udhæng eller lave træer.

Optænding og fyringsteknik

For hurtigt at få skabt et godt glødelag og en varm ovn skal du bruge tørt og rent optændningsbrænde. Lav et bål i midten af pizzaovnen med 2-4 stykker træ i en længde af ca. 30 cm og en diameter på 5-6 cm. Oven på dette lægges en del mindre og helt små stykker træ. Læg fx to Aduro Easy Firelighter, Bio-Wool ind i midten af bålet og antænd. Efter ca. 30 min. kan gløderne spredes ud i siderne (brug fx en Aduro askeskraber) og ovnen er klar til den første pizza. Pizzaerne skal eventuelt drejes under bagning lidt afhængig af, hvordan gløderne fordeles, og om frontlågen bruges.



Det er vigtigt at fyre forsigtigt den første gang ovnen anvendes (temperaturen skal stige langsomt), så fugten trænger ud af stenene, og så malingen kan hærde.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

- Pizzaovnen må udelukkende anvendes udendørs.
- Sørg for at ilden og gløder er slukket, inden pizzaovnen forlades eller flyttes.
- Vær opmærksom på at stålet kan slå sig ved brug af vand til slukning.
- Pizzaovnen bliver meget varm under brug. Der skal derfor udvises fornøden forsigtighed. Brug grillhandsker.
- Anvend aldrig letantændelige væsker til optænding eller vedligeholdelse af bålet.
- Pas på gnister og flammer fra ovnens åbning og skorsten.
- Brug kun køkkenredskaber, der kan tåle høje temperaturer (undgå fx silikone og teflon).

Bortskaffelse af aske og gløder

Aske og gløder fjernes lettest med en metalskovl og opbevares i en askespand. Når asken er kold kan den bortsaffes med alm. dagrenovation.

Rengøring

Stenene vil med tiden få mørke aftegninger fra sod og aske samt små revner i stenenes overflade. Revnerne er ubetydelige for brugen af ovnen.

Til rengøring af stenene anbefaler vi en kobberbørste. Rengøringen foretages lettest, når stenene er varme.

Tilbehør

Til Aduro Prisma Pizzaovn tilbyder vi et bredt sortiment af tilbehør: Aduro Prisma Base, Aduro askerager, Aduro grillhandske, Aduro Easy Firelighters samt Aduro askeskovl.

Reklamationsret og garanti

I henhold til købeloven gælder reklamationsretten i to år fra købsdato af Aduro Prisma Pizzaovn.


Købskwittering med dato gælder som bevis. Reklamationsretten dækker ikke skader forårsaget af forkert installation og brug af pizzaovnen. Brud på lakken er ikke omfattet af garantien. Reklamationsretten omfatter ligeledes ikke sliddele (varmefaste sten), da de slides ved almindelig brug. Disse dele kan købes som reservedele i vores webshop www.aduroshop.dk.

Specifikationer

Materiale: Sort kvalitetsstål

Mål (HxBxD): 69,7 x 72 x 72 cm

Vægt: 98 kg



Se side 20-21 for monteringsanvisning.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Aduro Prisma Pizzaofen!

Der Aduro Prisma Pizzaofen wurde von dem preisgekrönten dänischen Designer Torben Madsen entworfen. Der Pizzaofen ist ein funktionelles Terrassenmöbelstück in einer schönen Skulptur, welches sowohl als Pizzaofen, als auch als Gartenkamin fungieren kann.

Von Innen ist der Pizzaofen mit hitzebeständigen Steinen ausgekleidet, welche die Wärme speichern und somit die perfekte Temperatur zum Backen bereitstellt. Nachdem der Pizzaofen mit kleinem oder mittelgroßem, trockenem Brennholz entzündet wurde, wird das Holz bzw. die Glut auf die Seite geschoben und die Pizza kann gebacken werden. Alternativ kann auch die Frontabdeckung entfernt werden und der Pizzaofen als offener Gartenkamin verwendet werden.

Material

Der Aduro Pizzaofen, schwarz, hat eine wärmebeständige Lack-Beschichtung. Durch Montage und Gebrauch kann es jedoch bei dem Pizzaofen zu Lackschäden kommen. Deshalb ist im Lieferumfang auch eine Flasche Reparations-Lack enthalten. Damit lassen sich etwaige Lackschäden leicht entfernen. Der Lack muss dünn auf eine trockene und saubere Oberfläche aufgetragen und dann durch Nutzung des Pizzaofens eingearbeitet werden.

Wichtig! Wenn der Lack zu dick aufgetragen wird, entstehen Blasen und der Lack löst sich ab. Niemals Lack bei offenem Feuer und nur beim kalten Ofen nutzen.

Platzierung des Ofens

Für eine einwandfreie Arbeitshöhe zum Backen der Pizza, wurde vom Designer Torben Madsen das "Aduro Prisma Basisholzfach" entworfen, welches den Pizzaofen vom Boden abhebt. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit zur dekorativen Lagerung von Brennholz.



Der Pizzaofen sollte auf einem nicht brennbaren und ebenen Untergrund, mindestens 1 Meter von brennbaren Materialien entfernt, platziert werden. Dieser Untergrund sollte auch den vorderen Bereich bedecken, falls Glutstücke nach unten fallen. Der Pizzaofen sollte nicht unter einer Markise oder unter niedrigen Bäumen platziert werden.

Anzünd- und Feuertechnik

Um zügig eine gutes Glutbett zu schaffen und den Ofen schnell heiß zu bekommen, sollten Sie trockenes und sauberes Brennholz verwenden. Entzünden Sie das Feuer in der Mitte des Pizzaofens mit 2–4 Stücken Brennholz in der Länge von ca. 30 cm und einem Durchmesser von 5–6 cm. Legen Sie einige Stücke kleine oder mittlere Holzstücke an deren Anfang. Verwenden Sie zum Beispiel Aduro Easy Firelighter, Bio-Wool in der Mitte der Anfeuerungsstelle. Nach ca. 30 Minuten kann die Glut auf die Seiten verteilt werden (verwenden Sie hierfür zum Beispiel den Aduro Ascheschieber) und dann ist der Ofen auch schon bereit für

die erste Pizza. Eventuell sollte die Pizza während des Backens leicht gedreht werden, je nachdem wie die Glut verteilt wurde und ob die Frontabdeckung verwendet wird.



Beim ersten Gebrauch muss der Ofen langsam angeheizt werden (die Temperatur darf nur langsam steigen). Die Steine haben noch Feuchtigkeit gespeichert, auch der Lack muss ausgehärtet werden.

Wichtige Sicherheitsinformationen

- Der Pizzaofen darf nur im Freien verwendet werden.
- Sorgen Sie immer dafür, dass das Feuer oder die Glut erloschen sind, wenn der Pizzaofen verlassen oder versetzt werden soll.
- Beachten Sie, dass der Stahl sich abnutzen kann, wenn Wasser verwendet wird um die Glut/das Feuer zu löschen.
- Der Pizzaofen wird bei Gebrauch sehr heiß. Er sollte daher mit Sorgfalt bedient werden. Verwenden Sie Backhandschuhe.
- Verwenden Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, um das Feuer zu entfachen oder es neu aufzulodern zu lassen.
- Seien Sie vorsichtig mit den Funken und Flammen, welche aus der Ofenöffnung kommen könnten.
- Verwenden Sie ausschließlich Küchengeräte, welche hohen Temperaturen standhalten (vermeiden Sie zum Beispiel Silikon oder Teflon).

Entsorgung von Asche und Glut

Asche und Glut können einfach mit einer Ascheschaufel entfernt und in einem geeigneten feuerfesten Ascheeimer gelagert werden. Wenn die Asche erkaltet ist, kann sie im normalen Haushalts- oder Biomüll entsorgt werden.

Reinigung

Die Steine weisen nach einiger Zeit Gebrauchsspuren durch Ruß und Asche auf und es entstehen kleine Risse auf ihrer Oberfläche. Die Risse beeinträchtigen die Verwendung des Ofens nicht. Zur Reinigung der Steine empfehlen wir eine Kupferbürste. Die Reinigung ist einfacher, wenn die Steine noch warm sind.

Zubehör

Zu dem Aduro Prisma Pizzaofen bieten wir eine umfassende Menge an Zubehör an: Aduro Prisma Basisholzfach, Aduro Ascheschieber, Aduro Grillhandschuhe, Aduro Easy Firelighters und Aduro Ascheschaufel.

Reklamationsfrist und Garantie


Im Rahmen des Verkaufsgesetzes gilt eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum auf den Aduro Prisma Pizzaofen. Der datierte Kassenbon zählt als Beleg. Die Garantie gilt nicht für Schäden, welche durch die unsachgemäße Installation und den unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden. Lackschäden sind nicht im Garantieumfang enthalten. Die Garantie bezieht sich nicht auf Verschleißteile (hitzebeständige Steine), welche sich im normalen Gebrauch abnutzen. Diese Teile können in unserem Webshop www.aduroshop.de nachbestellt werden.

Technische Daten

Material: Qualitätsstahl, schwarz

Größe (HxBxT): 69,7 x 72 x 72 cm

Gewicht: 98 kg



Auf Seite 20-21 finden Sie die Montageanleitung.

Congratulations on your new Aduro Prisma Pizza Oven!

Aduro Prisma Pizza Oven is designed by the award-winning Danish designer Torben Madsen. The pizza oven is a functional and sculptural piece of furniture for the terrace which functions both as a pizza oven and a fireplace.

Inside, the pizza oven is tiled with heat-resistant stones which accumulate the heat and release the perfect heat for baking. Once the fire has been lit with kindling and smaller pieces of wood, the wood/embers are pushed aside, and the pizza can be baked. Alternately, the front door can be taken off and the oven can be used as an open fireplace.

Material

The Aduro Pizza Oven, black, comes as a standard with a semi-corrosion resistant paint. During assembly, transportation, or regular use, the paint could get lightly scratched or damaged. For this reason, we supply a repair spray that can be used to restore the paint on the oven. Apply a thin layer of paint by spraying directly on a clean and dry surface. The heat from the combustion will activate the paint, making it harder and more resistant to scratches or damage.

IMPORTANT: If paint is applied excessively some bubbles may form under the surface of the stove. Do not use the repair spray in presence of open flames and only on a cold oven.

Placing the oven

To ensure good working conditions when the pizzas are baking, Torben Madsen has designed "Aduro Prisma Base" which lifts up the pizza oven from the ground. At the same time, it's possible to store firewood underneath it.



The pizza oven must be placed on a non-inflammable and even surface at a distance of at least 1 metre from flammable materials. The surface should include the area in front of the opening of the oven as embers can fall out. The oven must not be placed underneath eaves or low trees.

The technicalities of lighting a fire

In order to quickly create a good layer of embers and a hot stove, you'll need dry and clean kindling. Make a fire in the middle of the pizza oven with 2-4 pieces of wood (length: approx. 30 centimetres and diameter: 5-6 centimetres). On top of this, place several small pieces of wood. You can for example place two pieces of Aduro Easy Firelighter, Bio-Wool in the middle of the fire and light it. After approx. 30 minutes, the embers can be pushed aside (for example use an Aduro ash poker) and the oven will be ready for the first pizza.

The pizza might need to be turned while it is in the oven depending on how the embers are scattered and whether or not the front door is used.



The first time the oven is used, it is important to fire carefully (the temperature should rise slowly), as the paint will harden and the moist will leave the stones.

Important safety information

- The pizza oven can solely be used outside.
- Make sure that the fire or embers have been put out before you leave the pizza oven or try to move it.
- Keep in mind that the steel can buckle if you use water to put out the fire.
- The pizza oven gets very warm when it's used: That's why it's necessary to exert caution when necessary. Use BBQ gloves.
- Never use inflammable liquids to light the fire or to maintain the fire.
- Beware of sparks and flames from the opening of the oven and the flue.
- Only use kitchen utensils which can endure high temperatures (avoid silicone and Teflon).

Disposal of ashes and embers

Ashes and embers are most easily removed by using a metal shovel and should be kept in an ash bucket. When the ashes are cold, it can be disposed along with regular refuse disposal.

Cleaning

The stones can eventually get dark markings from soot and ashes as well as small cracks in the surface of the stones. The cracks have no influence on the use of the oven.

We recommend a copper brush for the cleaning of the oven. It's easier to clean the oven when the stones are warm.

Accessories

We have a wide selection of accessories for Aduro Prisma Pizza Oven: Aduro Prisma Base, Aduro ash poker, Aduro BBQ glove, Aduro Easy Firelighters and Aduro ash shovel.

Warranty


According to the purchasing law, the warranty is valid for two years from the day of purchase of the Aduro Prisma Pizza Oven. The receipt is your proof of purchase. The warranty does not cover damages caused by wrong installation or wrong use of the pizza oven nor damage to the paint. Likewise, the warranty does not cover worn parts (the heat-resistant stones) as they are worn over time. These parts can be bought as spare parts in our web shop www.aduroshop.com.

Specifications

Material: Black quality steel

Measurements (HxWxD): 69,7 x 72 x 72 cm

Weight: 98 kg



Please find the assembly instructions on page 20-21.

Félicitations pour l'achat de votre nouveau four à pizza Aduro Prisma !

Le four à pizza Aduro Prisma a été conçu par le designer danois et primé, Torben Madsen. Le four à pizza est un appareil fonctionnel et esthétique à mettre en terrasse, qui peut à la fois cuire des pizzas et faire office de cheminée d'extérieur.

L'intérieur du four à pizza est tapissé de pierres résistantes à la chaleur, elles accumulent la chaleur pour en libérer la quantité adaptée à la cuisson. Après avoir allumé le four à l'aide de petits morceaux de bois sec, poussez le bois et les braises sur le côté afin que la pizza puisse être mise à cuire. Vous pouvez également enlever la face avant du four afin de vous en servir en tant que cheminée à foyer ouvert.

Matériaux

Le four à pizza Aduro Prisma est recouvert d'une peinture noire anti-corrosion. Pendant l'assemblage ou le transport du produit, il se peut que la peinture soit légèrement éraflée ou endommagée. C'est pour cette raison que nous fournissons une bombe de Spray Rénovateur qui permet de restaurer la peinture sur le produit. Appliquez une fine couche de peinture en vous assurant que la surface de l'appareil soit propre et sèche. La chaleur produite durant la combustion durcira la peinture et la rendra plus résistante.

IMPORTANT : Si la peinture est appliquée en quantité excessive, par exemple, en une couche épaisse en une seule fois, des bulles pourront se former sur la surface du produit. N'utilisez pas le spray rénovateur à proximité de flammes, utilisez-le seulement lorsque le four est froid.

Emplacement de l'appareil

Afin de s'assurer que la hauteur de l'appareil soit parfaite pour la cuisson des pizzas, Torben Madsen a conçu la "Base Aduro Prisma" qui est un support permettant de surélever le four. Cette base permet de stocker le bois de façon esthétique.



Le four à pizza doit être posé sur une surface plane et non-inflammable. Il doit être placé au minimum à 1 mètre de distance des matériaux inflammables. La surface sous l'appareil doit également être assez grande pour recevoir les braises qui pourraient éventuellement tomber. Le four ne doit pas être placé sous une gouttière ou sous des arbres dont les branches sont basses.

Allumage et entretien du feu

Pour qu'une bonne couche de braises se forme et que le four soit chaud rapidement, utilisez du bois propre et sec. Placez 2 à 4 morceaux de bois au milieu du foyer d'environ 30 cm de longueur et 5 à 6 cm de diamètre. Ajoutez par-dessus plusieurs petits morceaux de bois. Vous pouvez, par exemple, ajouter des allume-feux Aduro Bio Wool au centre du foyer, puis allumer un feu. Après environ 30 minutes, des braises vont être projetées sur les côtés (vous pourrez utiliser, par exemple, un tisonnier Aduro pour les enlever) cela signifie que le four est prêt à être utilisé.

Il est possible que la pizza ait besoin d'être tournée afin que la cuisson soit égale. Cela dépendra de la façon dont vous avez réparti les braises et si la face avant du four est présente.



Il est important de faire fonctionner le four avec précaution lors de la première utilisation. La température doit monter lentement pour que l'humidité présente dans les pierres puisse s'évaporer et que la peinture puisse durcir.

Conseils de sécurité

- Le four à pizza ne doit être utilisé qu'à l'extérieur.
- Vous devez vous assurer que le feu et les braises soient éteints avant de déplacer le four ou de le laisser sans surveillance.
- L'acier peut se déformer si vous utilisez de l'eau pour éteindre le feu.
- Le four à pizza devient extrêmement chaud lors de son fonctionnement : Vous devez donc faire attention et utiliser des gants de barbecue.
- N'utilisez jamais de liquides inflammables pour allumer ou maintenir le feu.
- Faites attention aux étincelles et aux flammes pouvant sortir de la porte du four et du conduit.
- N'utilisez que des ustensiles de cuisine qui peuvent supporter de hautes températures (évitez par exemple le silicone et le téflon).

Élimination des cendres et des braises

Les cendres et les braises sont faciles à enlever à l'aide d'une pelle en métal et doivent être conservées dans un seau à cendres. Une fois refroidies, elles peuvent être jetées avec les ordures ménagères.

Nettoyage

Avec le temps, des traces noires de suie et de cendres se formeront sur les pierres. De petites fissures pourront aussi se former à leur surface. Les fissures n'altèrent pas le fonctionnement du four.

Pour nettoyer les pierres nous vous recommandons d'utiliser une brosse en cuivre. Il est plus facile de nettoyer les pierres lorsqu'elles sont chaudes.

Accessoires

Nous proposons une grande variété d'accessoires : La Base Aduro Prisma, le tisonnier Aduro, les gants de barbecue Aduro, les allume-feux Aduro et la pelle à cendres Aduro.

Garantie et réclamations

La garantie est valable deux ans à compter de la date d'achat du four à pizza Aduro Prisma, la facture sur laquelle figure la date d'achat fait foi. La garantie ne couvre ni les dommages causés par une mauvaise installation ou un mauvais usage du four à pizza, ni les dommages causés à la peinture. La garantie ne


couvre pas les pierres résistantes à la chaleur car il est normal qu'elles s'usent avec le temps, même avec un usage approprié. Ces pierres peuvent être achetées en tant que pièces détachées sur notre web shop www.aduroshop.fr.

Spécifications techniques

Matériaux : Acier noir de haute qualité

Dimensions (HxLxP) : 69,7 x 72 x 72 cm

Poids : 98 kg



Veuillez trouver la notice de montage en pages 20-21.

Felicidades por su nuevo horno para pizzas Aduro

El horno para pizzas Aduro ha sido diseñado por el premiado diseñador danés Torben Madsen. El horno para pizzas es funcional y elemento decorativo para su terraza.

En su interior, el horno para pizza está provisto de piedras resistentes al calor que acumulan el calor y lo van desprendiendo progresivamente para cocinar perfectamente sus pizzas. Tras encender el fuego con troncos pequeños, hay que retirar las brasas y puede colocar la pizza. También puede retirar la Puerta frontal y usar el horno como chimenea exterior.

Material

El horno para pizzas Aduro, está protegido con una pintura anticorrosión. La pintura puede sufrir daños durante el montaje y transporte. Para reparar los posibles desperfectos, encontrará un spray renovador que dejará la superficie dañada como nueva. Aplique una fina capa de pintura con el spray en la superficie limpia y seca. El calor de la combustión va a activar la pintura, haciéndola más fuerte y resistente a los arañazos.

IMPORTANTE: Si aplica demasiadas capas de pintura, pueden aparecer burbujas. No use el spray renovador cuando haya llamas. Usar sólo con la estufa fría

Ubicación del horno

Para facilitar el manejo del horno, Torben Madsen ha diseñado una base para el horno para pizzas Aduro. Esta base eleva el horno y permite almacenar leña en su interior.



El horno tiene que instalarse sobre una base no inflammable y alejada de materiales inflamables como mínimo 1 metro. La zona frontal tiene que estar protegida de posibles brasas que puedan saltar al abrir la Puerta. No coloque el horno bajo matorrales o árboles.

Técnicas para encender el fuego

Para conseguir rápidamente una Buena capa de cenizas, necesita leña seca. Encienda el fuego en medio del horno con 2 ó 4 troncos (longitud de aprox. 30 cm y 5-6 cm de diámetro). Encima de los troncos, coloque algunas astillas. También puede colocar pastillas de encendido Aduro para encender el fuego. Tras 30 minutos aproximadamente, las cenizas pueden retirarse (con la pala Aduro) y puede colocar la primera pizza.

Puede que necesite girar la pizza cuando esté en el horno dependiendo de la temperatura y las brasas.



Es importante usar poca potencia la primera vez que encienda la estufa. La temperatura tiene que subir lentamente para que la humedad de las piedras se evapore y la pintura finalice el proceso de esmaltado.

Información de seguridad importante

- El horno para pizza sólo se puede usar en el exterior.
- Asegurese que no hayas fuego o brasas antes de dejar sin vigilancia el horno o moverlo de lugar.
- No se puede usar agua para apagar la estufa.
- El horno alcanza muy altas temperaturas cuando se está utilizando. Extreme la precaución y use un guante de protección.
- Nunca use líquidos inflamables para encender la estufa o avivar las llamas.
- Al abrir la Puerta, pueden saltar al exterior brasas o llamas.
- Use solo utensilios de cocina. No use material de silicona o Teflon.

Limpieza de cenizas y brasas

Las cenizas y brasas se pueden retirar fácilmente usando una pala metálica y arrojándolas a un cubo para cenizas. Cuando las cenizas están frías, se pueden desechar con seguridad.

Limpieza

Las piedras pueden ponerse Negras al estar en contacto con el hollín y las cenizas. También puede haber pequeñas roturas en la superficie de las piedras. Estas roturas no afectan al buen funcionamiento del horno. Recomendamos usar un cepillo de cobre para limpiar el horno. Es más fácil limpiar el horno cuando las piedras están calientes.

Accesorios

Tiene a su disposición una amplia gama de accesorios para su horno de pizza Aduro: Base para la Aduro Prisma, cepillo para cenizas Aduro, guante Aduro BBQ, pastillas de encendido Aduro y pala para cenizas Aduro.

Garantía


En cumplimiento con la normativa vigente, la garantía cubre 2 años a partir de la fecha de compra de su horno para pizzas Aduro. El ticket de compra es la prueba de compra. La garantía no cubre los daños causados por una mala instalación o un mal uso del horno para pizzas. La garantía tampoco cubre las piezas de repuesto que tendrán un desgaste normal con el uso. Estas partes se pueden adquirir en nuestra tienda online www.aduroshop.com.

Especificaciones

Materiales: Acero negro de calidad

Medidas (AxAxP): 69,7 x 72 x 72 cm

Peso: 98 kg



Instrucciones de montaje en pág. 20-21.

Grazie per aver scelto Aduro Prisma Pizza Oven!

Aduro Prisma Pizza Oven é un design del pluripremiato Designer Danese Torben Madsen. Aduro Prisma é un oggetto estetico e funzionale per la vita all'aria aperta che riunisce in uno la funzione di un forno per la pizza e di camino per esterni.

L'interno del forno é rivestito con una speciale pietra refrattaria, della stessa tipologia usata nei fornì professionali per la ristorazione. Per utilizzare il forno bisogna accendere il fuoco e una volta che il questo si sarà scaldato, basta spostare le braci sul lato del forno per poter cucinare direttamente sulla pietra. È anche possibile utilizzare il forno come un camino per esterni, basta rimuovere la porta frontale per godere del calore della legna direttamente sul vostro terrazzo.

Materiale

Aduro Prisma Pizza Oven, in versione nera, presenta di serie un rivestimento in vernice nera semi impermeabile. Durante l'assemblaggio o il trasporto, il rivestimento potrebbe graffiarsi o danneggiarsi. Per questa ragione il camino per esterni é fornito di serie di una bomboletta spray per la riparazione del rivestimento danneggiato.

Modo d'uso: Applicare un sottile strato di vernice spruzzando direttamente sulla superficie pulita ed asciutta del camino. Puó essere necessario applicare piú strati per ottenere un risultato omogeneo. Il calore sprigionato dalla combustione attiverá la vernice, rendendo rivestimento piú resistente a graffi e danni.

IMPORTANTE: Attendere che la mano di vernice precedente sia asciutta prima di applicare la mano successiva. Se le mani sono troppo spesse potrebbero formarsi delle bolle durante l'attivazione della vernice. Utilizzare lo spray solo a stufa spenta e fredda. Non utilizzare in presenza di fiamme vive e a stufa fredda.

Posizionare il forno

Per un utilizzo comodo e professionale, Torben Madsen ha creato "Aduro Prisma Base" una base con funzione portalegna che solleva il forno ad un'altezza ideale.



Il forno Aduro Prisma deve essere posizionato su una superficie orizzontale, non infiammabile e resistente al calore ad una distanza di almeno 1 metro dai materiali infiammabili. L'area davanti al forno deve essere libera e priva di ingombri. L'area sopra il forno deve essere libera e priva di ingombri.

Come accendere il fuoco correttamente.

Per accendere correttamente il fuoco é necessario utilizzare legna secca e di buona qualità, usando legnetti e piccoli tronchi per velocizzare la diffusione della fiamma. Il metodo di accensione raccomandato é quello "top down". Cominciare posizionando ed accendendo al centro del focolare 2-4 tronchi (circa 30cm lunghezza, 6cm di diametro) e disponendo sopra i tronchi legnetti ed altri tronchi piú piccoli per facilitare l'accensione del fuoco. Per aiutare la fiamma ad espandersi é possibile utilizzare degli accendfuoco naturali,

come Aduro Easy Firelighter, Bio-Wool. Dopo circa 30 minuti, è possibile utilizzare una paletta di metallo o un attizzatoio (per esempio Aduro ash poker) per spostare le braci sui lati del focolare e cominciare a cucinare direttamente sulla pietra.

A seconda del calore del fuoco e della posizione delle braci può essere necessario girare la pizza per garantire una cottura uniforme.



Durante le prime accensioni è importante caricare il forno con poca legna per volta (la temperatura deve innalzarsi lentamente), in questo modo si potrà asciugare l'umidità all'interno delle pietre e si otterrà l'indurimento della vernice.

Informazioni di sicurezza

- Utilizzare Aduro Prisma Pizza Oven esclusivamente all'aperto.
- Dopo l'utilizzo, rimuovere sempre le braci dal focolare. Assicurarsi che le braci siano rimosse prima di muovere o spostare il forno.
- Il metallo può deformarsi se si utilizza acqua per spegnere le fiamme.
- La superficie del forno diventa molto calda durante l'utilizzo. Prestare sempre estrema cautela nell'utilizzo del forno ed utilizzare indumenti protettivi e guanti BBQ.
- Non utilizzare liquidi infiammabili per accendere o ravvivare il fuoco.
- Prestare attenzione a fiamme e scintille dalle aperture del forno.
- Utilizzare attrezzi da cucina fatti per resistere alle alte temperature. (No silicone/Teflon).

Rimozione ceneri e braci

Ceneri e braci possono essere rimosse con una paletta di metallo. Utilizzare un cestino di metallo per riporre le braci calde. Le braci e le ceneri fredde possono essere gettate insieme ai rifiuti ordinari.

Pulizia

Con l'utilizzo del forno è possibile che si formino degli aloni neri e delle piccole fratture nella pietra refrattaria (le fratture non infuiscono nel corretto funzionamento del forno).

Si raccomanda l'utilizzo di una spazzola di rame per la pulizia del forno. La pulizia della pietra è più facile quando essa è tiepida.

Accessori

Aduro offre una selezione completa di accessori per Aduro Prisma Pizza Oven: Aduro Prisma Base, attizzatoio Aduro ash poker, guanto Aduro BBQ glove, accendifuoco Aduro Easy Firelighters e paletta Aduro ash shovel.

Garanzia


In accordo alle leggi vigenti, la garanzia é valida per i primi due anni dalla data di acquisto. La ricevuta costituisce prova di acquisto. La garanzia non copre danni causati da installazione o utilizzo errato del prodotto. Il rivestimento in vernice é escluso dalla garanzia del prodotto. La garanzia non copre parti usurabili come la pietra. È possibile acquistare tutti i ricambi sul nostro sito www.aduroshop.com.

Specifiche tecniche

Materiale: Acciaio, colore nero.

Dimensioni (AxLxP): 69,7 x 72 x 72 cm

Peso: 98 kg



Istruzioni di montaggio a pagina 20-21.

**Monteringsanvisning • Montageanleitung
Assembly instructions • Instructions de montage
Instrucciones de montaje • Istruzioni di montaggio**

